


取扱説明書 Officeについて パーソナルコンピューター

(Windows 7)

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本機は、工場出荷時に次のソフトウェアがインストールされています。

- Microsoft® Office Home and Business 2010 (Word 2010、Excel® 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、OneNote® 2010)
- Microsoft® IME 2010
- 付属のMicrosoft® Office Home and Business 2010のパッケージ内のDVDは、Windowsをインストールし直した後などに必要になります。お買い上げ時は使う必要はありません。
- Microsoft® Office Home and Business 2010の操作方法については、付属のパッケージ内の説明書をご覧ください。

Officeのアップデート

- インターネットに接続できる場合は、次の手順でMicrosoft® Office Home and Business 2010を最新の状態にしてください。
Microsoft Updateを使うと、Microsoft® Office Home and Business 2010のアップデートとWindows Updateを一括して行うことができます。
 - ① インターネットに接続する。
 - ②  (スタート) -[すべてのプログラム]-[Windows Update]をクリックする。
 - ③
 - 初めてアップデートを行う場合
[詳細情報の表示]をクリックし、「Microsoft Update」の画面で、[Microsoft Updateの使用条件に同意します。]にチェックマークを付け、[インストール]をクリックする。
「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。標準ユーザーでログオンしている場合は、管理者のユーザーアカウントのWindowsパスワードを入力して、[はい]をクリックします。
 - 次回以降アップデートを行う場合
[更新プログラムの確認]をクリックする。
 - ④ 画面の指示に従って更新プログラムをインストールする。

初めて起動したとき

- プロダクトキーの入力が必要になります。付属のパッケージをご覧ください。



再インストールする

Windowsをインストールし直した場合、パッケージ内のDVDを使って、Microsoft® Office Home and Business 2010をインストールしてください。

- パッケージ内のDVDを使ってインストールし直した後、必ず「Officeのアップデート」を行ってください。(➡1ページ)
- Windowsをインストールし直した後、パッケージ内のDVDを使ってインストールし直してもMicrosoft® Office ナビ2010はインストールされません。インストールする場合は、マイクロソフト社のWebページ(<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=180705&clid=0x4111>)をご覧ください。

◆ライセンス認証について

Microsoft® Office Home and Business 2010をインストールし直した場合、ライセンス認証が必要になります。

ライセンス認証を行わずに使い続けて、ある一定期間を超えると、各ソフトウェアに使用制限が発生します。必ず、認証を受けてください。

- ライセンス認証の操作の流れ
インストールし直したソフトウェアのいずれかを起動すると、認証ウィザードが起動します。画面の指示に従って、操作を行ってください。
認証方法として、インターネットによる認証と電話による認証の2とおりがあります(インターネットによる認証を受けるには、インターネットに接続できる環境が必要です)。付属のソフトウェアパッケージ内の説明書もご覧ください。